

Buka kunci via aplikasi



Anda dapat membuka kunci pintu via ponsel Anda dengan menginstal aplikasi khusus.

Buka kunci via kode sandi



Anda dapat mengatur kode sandi dan membuka kunci pintu dari papan tombol numerik.

Buka kunci via IC Card



Anda dapat membuka kunci pintu menggunakan kartu IC yang biasa Anda gunakan, seperti kartu transportasi FeliCa.

PERHATIAN!

Harap perhatikan syarat dan ketentuan berikut untuk perangkat Anda saat menggunakan layanan ini.

- ·Perangkat elektronik dengan versi Bluetooth 4.2 keatas.
- ·iPhone: versi iOS 15 keatas.
- ·Android: versi Android 8 keatas.

Aliran Penggunaan

Pendaftaran untuk pindahan

- X Mohon atur pengaturan email Anda agar Anda menerima email dari "@mail.bitkey.cloud"
- ※ Jika Anda ingin menerima pemberitahuan pindah melalui SMS, Anda akan menerima SMS dari nomor

 「05031838851」 (untuk pengguna docomo, au, atau Rakuten),
 - Untuk pengguna Softbank, Anda akan menerima SMS dari nomor 「242178」.
- * Anda akan menerima email sehari sebelum Anda pindah. Pastikan Anda telah mengatur pengaturan email Anda sehingga Anda dapat menerimanya sebelum itu.
- Sehari sebelum tanggal pindahan, Anda akan menerima notifikasi dari Leopalace ke alamat email dan nomor ponsel yang Anda masukkan saat pendaftaran.

Akses URL yang disediakan dalam email.



Atur kata sandi dan buat akun.



Anda akan menerima kode otorisasi setelah memeriksa Ketentuan Penggunaan.



Masukkan kode otorisasi yang sudah dikirimkan.



- ※ Pastikan untuk memperbarui Google Chrome ke versi terbaru.
- * Masa berlaku kode otorisasi adalah 24 jam setelah dikirimkan melalui email.
- 🔆 Jika Anda tidak menerima email, silakan hubungi Pusat Layanan Leo Palace.

3 Unduh aplikasi "homehub".

1. Instal aplikasi.



Cari 'homehub' di app store.

Scan QR code dengan ponsel Anda

- ※ Pastikan untuk mengaktifkan pengaturan Bluetooth untuk aplikasi dan ponsel Anda.
- W Untuk Android, pastikan Anda juga mengaktifkan pengaturan lokasi untuk aplikasi dan ponsel Anda.

2. Masukkan ID dan kata sandi yang telah Anda tetapkan.



3. Klik tombol "Login".



Proses pindahan (setup awalan)

Registrasi kode sandi di aplikasi homehub

Pastikan Anda mendaftarkan hape Anda karena akan diperlukan jika Anda kehilangan hape Anda atau baterainya habis.

※ Pastikan Anda mendekatkan smartphone Anda dalam jarak 10cm mengarah ke smartlock.

1. Klik「進む」



2. Klik「準備をはじめ 3. Klik「パスコードを登録」 untuk registrasi kode sandi.

4. Klik「NFCカードを登録」 untuk registrasi kartu NFC.





▶ Jika Anda sudah membuat akun namun kunci nya tidak muncul di app homehub, pastikan Anda sudah login dengan akun ID yang benar.

※ Akun ID : Jika Anda menerima link registrasi via email

⇒ alamat email Anda

Jika Anda menerima link registrasi via SMS ⇒ nomor hape Anda

1. Di laman マイページ, klik 「アカウントの 管理」.



Mohon di periksa apakah akun ID Anda adalah "alamat email" atau "nomor hape", dan jika berbeda dengan akun yang dipakai untuk menerima link registrasi, logout sekali.

2. Logout dari akun Anda.



3. Masukkan akun ID dan password Anda, lalu klik「ログイン」



Proses pindahan (pembukaan kunci)

Buka kunci pintu melalui aplikasi homehub



Setelah Anda mendaftarkan akun Anda,

kunci homehub akan dikirimkan ke aplikasi homehub di tanggal pindahan Anda.

Dekatkan smartphone Anda dalam jarak 10cm mengarah ke smartlock, lalu konfirmasikan kalau status 「しまっています」「あいています」 muncul di layar.

Dengan status itu, klik dan kunci akan terbuka.

※ Pastikan untuk mengaktifkan pengaturan Bluetooth untuk aplikasi dan ponsel Anda.

Untuk Android, pastikan Anda juga mengaktifkan pengaturan lokasi untuk aplikasi dan ponsel Anda.

* Pastikan untuk mengoperasikan di dekat smart lock.

※ Jika muncu status「未接続」, perika pengaturan smartphone Anda dan coba sekali lagi di dekat smart lock.

6 Periksa status auto-lock kunci

Ketuk bagian ilustrasi, atau geser ke atas.



Buka tab「設定」, lalu cek pengaturan auto-lock.



▶ Jika dalam status「オン」

Auto-lock sudah dalam status pengucian otomatis. Pastikan Anda membawa smartphone Anda saat bepergian

▶ Jika dalam status「オフ」

Pintu di kunci via app homehub atau dengan kode sandi yang sudah Anda registrasikan.

※ Di kedua status ini, pastikan untuk menyetel setting「解錠用のパスコード」untuk jaga-jaga.

► Cara mengunci pintu (metode penguncian).





Bisa dikunci dengan kode sandi

- ① Sentuh keypad numerik bitreader+ untuk mengaktifkannya.
- ② Masukkan kode sandi Anda dan sentuh ikon ' \checkmark ' di sudut kanan bawah.

Perhatian!





- Kunci pintar ditenagai oleh baterai. (<u>Baterai diperlukan di bagian dalam</u> dan luar kunci)
 - Segera ganti baterai jika baterainya hampir habis.
- · Selalu gunakan baterai lithium CR123-A.
- Jika baterai mati, penyewa diminta untuk mengganti baterai sendiri.
 Mohon lihat レオパレス21FAQページuntuk petunjuk penggantian baterai.

電池残量表示	電池の残量
	ほぼいっぱいの容量があります
	容量が少なくなりました
	容量がほとんどありません。お早めに電池を交換してください。



Situs FAQ Leopalace21



Situs support bitlock


- ※ Informasi baterai akan diperbarui jika Anda mengoperasikan smart lock via aplikasi.
- * Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengoperasian produk dan peralatan lain, silakan lihat situs support bitlock.


Pengaturan Lainnya

■ Mendaftarkan teman Anda dan duplikasi kunci Anda.

- 2. Klik 「友だち」di halamanマイページ.
- 2. Klik ikon [+] di sudut kanan bawah dan tambahkan Anda tambahkan. teman menggunakan QR
- 3. Klik teman yang ingin
- 4. Klik ikon kunci di sudut kanan atas.
- 5. Pilih tipe teman Anda (sub-tenant atau tamu).











Selanjutnya, ikutilah

layar.

panduan yang tertera di

- W Untuk mendaftar sebagai teman, silakan instal aplikasi homehub dan daftarkan akun terlebih dahulu dan masuk ke aplikasi homehub.
- ※ Pilih 'Sub-tenant' jika Anda ingin memberikan kunci kepada anggota keluarga atau orang lain, atau pilih 'Tamu' jika Anda ingin berbagi kunci dengan teman atau orang lain untuk penggunaan sementara.

Mendaftarkan kartu NFC

- X Selalu pegang ponsel dalam jarak 10 cm dari pintu sebelum melakukan ini.
- 1. Klik「デバイス名」.
- 2. Klik 「bitreader+」.
- 3. Klik「設定」.
- 4. Klik「NFCカード認証」.5. Klik「NFCカードを追加」.











Selanjutnya, ikutilah panduan yang tertera di layar.

Kontak Informasi

TEL: 0570-048-021 Jam kerja: 10:00~18:30

Leopalace Service Center